

Einbauanleitung

ACO Passino mit Klebeflansch



Installationsanweisung – Abdichtung mit Klebeflansch



- 1. Klebeflansch anschleifen**
- 2. Klebeflansch sauber entfetten**
- 3. Anschliessend beispielsweise mit PU-1570 oder PU-1571 der Firma Sopro abdichten**