


## Barrière de sécurité

### Information sur la gamme de produit

- Pour séparer les zones à risque d'explosion des zones sûres
- Doit être installé si les composants mentionnés ci-dessus sont installés dans des zones à risque d'explosion (eau noire)
- Boîtier inclus
- Convient pour :
  - Capteur de pression en zone ATEX
  - Interrupteur à flotteur avec homologation ATEX en zone Ex



### Données techniques de l'article

kg	0,5
Cod. art.	2018486